

MANUAL DE USUARIO

Modelo: N-6002

1 Noticias y seguridad

Advertencia: Por favor, preste atención a estas directrices , es peligroso y puede violar la ley, incluso el fabricante no asume ninguna responsabilidad para el usuario que no cumpla con las siguientes recomendaciones o el uso impropio del N-6004.

. Si el teléfono es compatible con la función " Modo Avión " , ajuste este modo en dicha situación, por favor apague el teléfono antes de abordar, ya que el teléfono puede causar interferencias en los aviones . Siga cualquier restricción en el avión.

- ◆ Apague el N6004 cuando se encuentre cerca de zonas de combustibles, productos químicos y mantener fuera del alcance de niños.
- ◆ Al conducir infórmese de las leyes para el uso de los dispositivos móviles en los vehículos, SPEED SOUND aconseja no utilizar los móviles en el vehículo aun llevando dispositivo de manos libres ya que es peligroso para usted y el resto de vehículos o personas.
- ◆ Apague el N6004 en el hospital u otro lugar prohibido el uso de los móviles . Los Smartphones afectan el trabajo normal de los equipos electrónicos y dispositivos médicos, como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica de la audición
- ◆ El uso de accesorios no originales pueden estropear el N-6004 asegúrese que todos los accesorios son originales o aprobados por SPEED SOUND. Puede perder la garantía del N6004
- ◆ No abrir y manipular el N6004, perderá la garantía contacte con SPEED SOUND, www.speedsound.es
- ◆ No ponga a cargar el N6004 si previamente no ha puesto la batería antes
- ◆ Cargue su N-6004 en una zona ventilada y segura
- ◆ Mantenga el N-6004 en modo de carga lejos de materiales magnéticos, tarjetas de crédito, CD...
- ◆ Mantenga el dispositivo seco . La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedades contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja , retire la batería y póngase en contacto con el proveedor..
- ◆ No utilice el N-6004 en zonas de temperaturas extremas y no exponga el teléfono inteligente a la luz solar o humedad elevada..
- ◆ . No utilice un paño mojado con líquido o detergente fuerte para limpiar el dispositivo .
- ◆ Para tomar fotografía, grabación de vídeo y funciones de grabación de sonido , por favor, siga las leyes y reglamentos relacionados con el uso de esas funciones. Fotografía , grabación de vídeo y grabación de sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos..
- ◆ Por favor no descargue archivos que tengan posibles virus , no instale fotos y tonos de llamada dudosos . Si utilizamos el N6004 de forma incorrecta podrá tener problemas y perder la garantía.

- ◆ Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales, por favor, recicle cuando le sea posible. No deseche como residuo doméstico

DECLARACIÓN: SPEED SOUND S.A se reserva el derecho de revisar este manual sin previo aviso.

2. Introducción

2.1 Encender y apagar el N6004

Para encender o apagar el teléfono por favor, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Si enciende el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, el teléfono mostrará el mensaje "No hay tarjeta SIM". Una vez insertada la tarjeta SIM, el teléfono comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es utilizable.

Lo siguiente será mostrado en este orden:

Teléfono entrada código de bloqueo

-Si establece el bloqueo del teléfono.

PIN de entrada

-Si establece el bloqueo de SIM.

Búsqueda

-El teléfono llevará a cabo una búsqueda para encontrar las conexiones de red apropiados.

2.2 Cargar la batería

- . Conecte el conector del cargador con el teléfono micro USB, y conecte el cargador a la toma eléctrica.
- . En este momento el icono de nivel de carga parpadeará repetidamente en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono móvil; Si la carga del teléfono móvil se realiza mientras este está apagado, aparecerá una indicación de carga en la pantalla. Si se ha utilizado el teléfono móvil, incluso después de que hubiera una alimentación insuficiente, puede ser que tome un poco de tiempo después de haber comenzado la carga hasta que la indicación de carga aparezca en la pantalla.

Cuando el icono del nivel de la batería no parpadea más, esto significa que la batería está completamente cargada. Si la carga mientras el N6004 esta encendido, todavía habrá una indicación en la pantalla, cuando la carga está completa. Este proceso suele tardar más de 2,5 horas (las tres primeras veces que recargue mejor mantener 12-14 horas, ya que esto ayudará a extender la vida de la batería). El teléfono móvil y el cargador podrán calentarse durante la carga y es normal.

- Cuando la carga esté completa, desconecte el conector del cargador del enchufe eléctrico y el teléfono móvil.

ATENCIÓN:

- La Carga debe realizarse en un área bien ventilada y con una temperatura de entre -10° C y 45° C. El cargador suministrado por la fábrica debe ser utilizado. El uso de un cargador no aprobado puede ser peligroso, además de estar en violación de las disposiciones de la garantía de la reparación.

- Si el teléfono móvil se apaga automáticamente, o indica "La batería está baja" debe cargar inmediatamente la batería. Si esta no se ha utilizado en su totalidad antes de la carga, el teléfono móvil se reducirá automáticamente el periodo de recarga.

3 Menú

3.1 Contactos

. Usted puede utilizar la función de agenda para guardar los datos de contacto. Puede ver o gestionar sus contactos

NOTICE: La capacidad de almacenamiento de la SIM depende del operador, puede guardar contactos en la memoria interna del N-6004.

3.2 Mensajes

. Es posible enviar y recibir SMS y MMS a través de la función de información

3.3 Características del N6004

3.3.1 Llamar

Introduzca el número telefónico o bien escoja uno de su agenda y empezar a hacer una llamada. Durante una llamada, se mostrará la información de estado de la llamada, si es necesario introducir el número, por favor pulse directamente la tecla numérica. Para llamadas internacionales clave, pulse "0" para cambiar, hasta que aparezca el prefijo telefónico internacional "+" en la pantalla, ingrese el código de país y el número completo que desea llamar.

3.3.1.1 Acceso directo (teclado)

En la pantalla podremos ver el teclado virtual, mantenga las teclas de acceso directo de marcación de números en la lista correspondiente de (2 ~ 9) puede marcar un teléfono. La tecla 1 han sido línea de acceso directo de correo de voz preestablecido

3.3.1.2 Llamar desde contactos

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en el "lugar" App para abrir el contacto.
2. Pulse la tecla Menú -> Buscar, buscar los contactos en la lista de contactos
3. Haga clic en el contacto -> seleccione la llamada tarjeta SIM.

3.3.1.3 Llamar desde el registro de llamadas

1. Press the Home key, click on "Dial" icon to open the dialer.
2. Click on the call records list. You can also choose from contact interface call records tag page open call records list.
3. Click on the call log -> select the SIM card to make the call.

3.3.1.4 Llamar desde un message

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en el icono de "SMS" para abrir el mensaje.
2. Haga clic para seleccionar y abrir los mensajes que se necesita o conversación.
3. Haga clic en los mensajes necesarios. Si el mensaje contiene varios números, el teléfono puede ser activada automáticamente al menú de opciones a elegir la

información requerida número, haga clic en el botón de llamada para marcar.

3.3.1.5 Llamada de emergencia

Ya sea al instalar la tarjeta SIM o no, el teléfono puede llamar al número telefónico de emergencia para pedir ayuda. por ejemplo el número de línea 112.

3.3.1.6 Responder una llamada

si recibió una llamada desde los contactos, deslice el botón de respuesta a derecha para contestar la llamada. Si el auricular está conectado, también puede utilizar el botón del auricular para contestar.

3.3.1.7 Finalizar una llamada

Deslice el botón hacia la izquierda para rechazar la llamada. Al responder, haga clic en el botón de colgar para finalizar la llamada actual.

3.3.1.8 Opciones de llamadas

Mientras se hace una llamada podemos:

■ Mute

Para dejar de transmitir.

■ Hold

Para dejar en pausa.

■ Un hold*

Reanudar la llamada.

■ Speaker

Activar o desactiva el PA.

■ Contacts

Entrar en el menu de contactos.

■ Add call

Añadir nueva llamada.

■ Dial pad

Empezar a marcar nueva llamada.

■ End call

Finalizar llamada.

3.4 Utilizar la tarjeta de memoria del N-6004 como disco duro "U"

1. Use el USB del teléfono móvil conectado al ordenador. La barra de estado mostrará el icono de notificación.

2. Abra el panel de notificación.

3. En el panel de notificaciones, toque "USB conectado", y luego pulse "Activar almacenamiento USB".

AVISO: si en las conexiones del teléfono al ordenador selecciona los dispositivos de almacenamiento USB abiertos, el teléfono móvil no será capaz de identificar las tarjetas de memoria. Usted no será capaz de utilizar algunas de las aplicaciones de telefonía móvil, como la cámara.

3.5 WLAN

Proporciona WLAN (100 M) Rango de acceso a la red inalámbrica. Si desea utilizar el teléfono móvil de WiFi, usted tiene que conectar al punto de acceso

inalámbrico o "puntos calientes".

. AVISO: La disponibilidad de cobertura WiFi dependerá de la cantidad, la infraestructura, y otras señales que puedan obstaculizar y decidir

3.5.1 Abrir WLAN y conectarse

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración-> Conexiones inalámbricas y redes.

2. Casilla de verificación Seleccionar WLAN, para abrir Wi-Fi. El teléfono buscará automáticamente redes cercanas.

3. Haga clic en la configuración de Wi-Fi. Entonces red WLAN mostrará una lista de WLAN

4. Toque una de las redes WLAN para conexión. Cuando se selecciona una red abierta, el teléfono móvil se conectará a la red. Si se selecciona es WEP, WPA/WPA2 red, debe primero correspondiente contraseña de entrada, y luego la conexión táctil.

3.5.2 Conectarse a otras redes WLAN

1. Conexiones inalámbricas en la pantalla, toque la configuración de WLAN. Buscar redes WLAN se mostrarán en la lista de redes WLAN.

2. Toque otras redes WLAN pueden conectarse a la red.


NOTICIA: Además, el N-6004 mediante GPRS, puede conectarse a internet pero debemos saber que esta por defecto es abierta y debemos activarla manualmente en la pestaña conector de datos que se encuentra en la parte superior del terminal (barra de estado)

3.6 Bluetooth

3.6.1 Conectar el Bluetooth para que el N6004 pueda ser detectado

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración

2. Haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes", entonces la casilla de verificación "Bluetooth" seleccionamos, para abrir v el modo Bluetooth. El teléfono buscará automáticamente,. Después de abierto, la barra de estado aparecerá Bluetooth

()..Toque en "Buscar dispositivos" comenzará a buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance, aprox 10 metros

3. Toque Configuración de Bluetooth, Todos los equipos aparecerán en la lista de dispositivos Bluetooth, a continuación.

(Seleccionamos en la casilla de verificación se puede detectar, el teléfono está configurado para ser detectados, por lo que dentro del alcance de otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar el teléfono.)

Importante: los móviles pueden detectarse en un periodo maximo de dos minutos

3.6.2 Emparejar y conectar un manos libres Bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración.

2. Haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes" -> Configuración de Bluetooth, casilla de verificación Bluetooth a continuación, abrir Bluetooth. Entonces el teléfono escaneara, todos los dispositivos dentro del alcance aparecerán en la pantalla del N-6004.

3.6.3 Interrumpir la conexión con el manos libres bluetooth

1. Pulse la tecla de inicio, haga clic en Configuración -> Configuración de Bluetooth.
2. En la lista de dispositivos Bluetooth, toque y mantenga auricular de manos libres está conectado.
3. Pulsación larga y seleccione "Desconectar"

IMPORTANTE:

SPEED SOUND tiene un amplio catalogo de dispositivos de manos libres Bluetooth con instalación o bien sin instalación

4 Aplicaciones

4.1 Navegador

Haga clic en el icono del navegador para abrir. En el navegador, puede abrir la página por los siguientes métodos:

1. Haga clic en la barra de direcciones del navegador, entrada para el sitio web de código abierto. Haga clic en.
2. Toque la tecla Menú-> marcadores, elija tenga que abrir los marcadores o haga clic en la página de registros más visitada / Historial de etiqueta para elegir abrir otras páginas web.

4.2 Email

Introduce una dirección de correo electrónico y la contraseña de acceso, seleccione el protocolo de comunicación, seleccione la cuenta de datos [Editar red de área local inalámbrica o de la tarjeta SIM para conectarse a la red de E-mail], Configuración de servidor de recepción y enviar la dirección del servidor, nombre de usuario Editar [nombre de usuario a la necesidad utilizar el nombre de generar en sí], y guardar los ajustes, introduzca las opciones de buzón para escribir y recibir mails.

4.3 Ajustes

4.3.1 Administrador de SIM

- Información de SIM: utilice una SIM activada o desactivada.
- defecto: Configuración de llamada de voz, mensajería y conexión de datos, utilizan la tarjeta SIM por defecto
- Selección básica: Establezca la itinerancia de la tarjeta SIM y los contactos y la tarjeta SIM

4.3.2 Redes inalámbricas

- Modo Avión: desconecta las redes inalámbricas.
- Wi-Fi: seleccionar on / off.
- Wi-Fi ajustes: Configuración y puntos de acceso inalámbrico de gestión, etc
- Wi-F Ajustes directos: Configurar y gestión WLAN directo i.
- Bluetooth: abrir/cerrar Bluetooth.
- Bluetooth ajustes: Conexión de gestión, estableciendo el nombre del dispositivo y puede detectar otros dispositivos

- Anclaje a red y zona Wi-Fi: ¿Va a pasar a través de la conexión de datos del teléfono celular del USB o como una parte caliente WLAN portátil.
- VPN ajustes: Red privada virtual en Configurar y gestionar
- Red móvil: Compruebe el uso de datos móviles, el nombre del punto de ajuste de acceso y los operadores de redes
- GPRS. Preferencias de transferencias: ¿Va a pasar a través de la conexión de datos del teléfono celular del USB para compartir

4.3.3 Ajustes de Llamada

- Llamadas de voz
- Llamadas por IP
- Otros ajustes:

4.3.4 Perfiles de audio

- General
- Silencio
- Reunión
- exterior

4.3.5 Pantalla

- salvapantalla: Establecer el fondo de pantalla de los smartphones
- Brillo: Para ajustar el brillo de la pantalla
- Auto-rotación de Pantalla: La pantalla gira con el movimiento vertical o horizontal.
- Animación: hay diversos salvapantallas con animación
- Tiempo de pantalla en espera: Bloqueo de la pantalla, ajuste automático del tiempo.

4.3.6 Ubicación

- Utilice red inalámbrica: El uso de la red móvil en posición de revisión de aplicaciones
- Use GPS satélites: Localización exacta a nivel de la calle.
- GPS EPO assistance: Utilice el GPS auxiliar material (EPO) para acelerar la localización de posición.
- EPP Ajustes: Ver la información de configuración EPO modificada
- A-GPS: Utilizar los datos auxiliares pueden acelerar el posicionamiento GPS
- A-GPS: Ver la modificación de A-GPS

4.3.7 Seguridad

- Bloqueo de Pantalla: Utilice la pantalla de bloqueo del diseño, el PIN o la contraseña
- Bloqueo de SIM Se puede abrir / cerrar bloquear la tarjeta SIM y el cambio de PIN de la tarjeta SIM:.
- Contraseñas: Introduzca la contraseña se puede ver los caracteres
- Administrador del dispositivo: Agregar o eliminar el administrador de dispositivos..
- Instalar tarjeta de memoria: From the SD card installed encryption certificate.
- Set password: Set or modify the documents stored password.

- Clear storage: Remove all of the contents of the documents stored and reset the password.

4.3.8 Aplicaciones

- . Fuentes desconocidas: el ajuste se podrá efectuar la instalación del mercado electrónico para proporcionar una aplicación Ej Google Play
- Manage applications Gestionar y eliminar aplicaciones.
- Funcionamiento de los servicios:. Verificar y controlar los servicios en ejecución
- Uso de almacenamiento:. Compruebe la aplicación de espacio de almacenamiento
- Battery use: compruebe el consumo de energía.
- Desarrollo:. Establezca las opciones de desarrollo de aplicaciones, ajuste la depuración USB, mantenga el estado y permitir la simulación lugar Configuración

4.3.9 Cuentas y sincronización

- Datos de fondo: Las aplicaciones pueden siempre la sincronización, enviar y recibir datos
- Auto-sync: Las solicitudes para ser sincrónica de datos automáticos.

4.3.10 Privacidad

- Restablecer datos de fábrica: Eliminar todos los datos de los teléfonos móviles.

4.3.11 Storage

- SD card:. espacio total de la tarjeta SD y el espacio disponible
- Colocar SD card:. Después de colocar la tarjeta SD en su ubicación el N -6004 la detectara automáticamente
- Borrar SD card:Sacar todos los datos de la tarjeta SD.
- Memoria Interna: Podemos ver en la pantalla la capacidad de la memoria interna

4.3.12 Idioma y teclado

- Ajustes de idioma: Podemos seleccionar el idioma y su diccionario.
- Ajustes de teclado: Podremos escoger entre teclado ANDROID u otros métodos de entrada (idiomas).
- Método de entrada: Elija el método de entrada y forma.

4.3.13 Ordenes por voz

- Configuración de texto a voz: set para Escuchar un ejemplo, utilice siempre mi configuración.
- . Los ajustes por defecto: set to Default motor, instalar los datos de voz, la velocidad del habla y el lenguaje
- . Motores: Ajustes de Pico TTS

4.3.14 Accesibilidad

Accesibilidad: escoger abrir/cerrar.

El botón de encendido finaliza la llamada: palabras clave de alimentación Pulse

terminará la llamada, no apague la pantalla.

Arranque rápido: set de apertura / cierre.

4.3.15 Fecha y hora

- Automática: se actualiza mediante wifi o datos 3G
- Ajustar fecha: Para actualizar este manualmente.
- Seleccionar zona horaria: elija manualmente la zona horaria
- Ajuste de hora: ajustaremos la hora manualmente.
- Formato 24h: Seleccionamos abrir/cerrar.
- Seleccionar formato de fecha: Para poner en vista más cómoda la fecha

4.3.16 Programar el encendido/apagado

Cada vez, incluyendo la sincronización de tiempo de preparación y el contenido de manera repetida, ajuste hasta completa y la casilla de verificación despertador, comprobado abierta cuando el tiempo de ajuste correspondiente, se establecerá de acuerdo con la operación de la máquina del interruptor y la bota del poder ejecutivo o el apagado.


4.3.17 Nuestro N-6004

- Actualización de sistema
- Estado: compruebe el estado de su N6004.
- Sobre la batería: ver situación de consumo de batería
- Información legal: Comprobar la licencia
- Ver versión: En la pantalla podemos ver el modelo

4.4 Camara

1. Durante el modo de vista de los hechos, ajustar el objetivo de permitir lo que está siendo fotografiado para aparecer en el visor.

2. Después de la elaboración de la imagen que desea tener, mantener la cámara estable

y oprima  “tomar imágenes 3. Después de Tomar Las fotos. Haga clic previa en la foto De vista en la instancia de parte continúa derecha inferior, Florerías aparecer en el menú de la siguiente Operación:

1. PUEDE COMPARTIR La foto Una Traves De MMS, Correo electrónico o Bluetooth, etc

2. De Haga Clic En La fotos párr MAS Operaciones, de como la eliminación de

4.5 Musica

. 1. Haga clic en el artista / álbum / canciones / biblioteca, encontraremos lo necesario para reproducir los archivos de música.

2. Haga clic en los archivos de música para reproducir

4.6 Gestor de archivos

En el menú principal, haga clic sobre la administración de archivos puede entrar a presentar lista de administración, de la tarjeta de memoria muestra la totalidad del archivo. Directorio raíz del documento de acuerdo con el botón de menú puede ser nueva carpeta, carpetas y archivos a copiar, ver, cortar, eliminar, renombrar, compartir y detalles.

SPEED SOUND ,SA quiere agradecer la confianza en uno de nuestros productos tecnologicos, llevamos más de 35 años en el mercado intentando ser mejores cada día.